

AUKEY

User Manual  
1080p Webcam

Aukey Technology Co., Ltd.  
www.aukey.com | support@aukey.com  
Building P09, South China City Electronics Trading Center,  
Longgang District, Shenzhen, Guangdong, 518111, China

CE FCC RoHS Made in China

Model: PC-W3

Contents

English	01 - 04
Deutsch	05 - 08
Français	09 - 12
Español	13 - 16
Italiano	17 - 20
日本語	21 - 24

材質: 105g 銅版紙  
尺寸: 80 x 100 mm  
印刷: 单黑双面印刷  
装订方式: 骑马钉装订


\*封面背面留白

Thank you for purchasing the AUKEY PC-W3 1080p Webcam. Please read this user manual carefully and keep it for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

This webcam can be clipped onto screens (such as flat-screen computer monitors and laptop computer screens) or stood on flat surfaces (such as desks or older computer monitors with deep screens). It's compatible with Windows XP / Mac OS 10.6 / Android 5.0 or above.

Package Contents  
1080p Webcam  
User Manual  
Warranty Card

Product Diagram



- 01 -

Specifications

Model	PC-W3
Sensor	1/2.9" CMOS Image Sensor
Recording Resolution	1080p (30fps), 720p (30fps), 480p (30fps), 240p (30fps)
Video Format	MJPEG, YUV
Effective Pixels	2.0 Megapixels
Focus Distance	0.3 to 5m
Viewing Angle	85°
Minimum Illumination	≤5 lux
Microphone	Dual stereo microphones
Input	DC 5V 200mA (Max)
System Requirements	Windows XP / Mac OS 10.6 / Android 5.0 or above
Material	ABS
Operating Temperature	-10°C ~ +45°C (14°F ~ 113°F)
USB Cable Length	180cm / 5.9'
Size	81 x 26.5 x 25.5mm / 3.19" x 1.04" x 1.00"

Getting Started

Positioning the Webcam

**On a flat-screen computer monitor or laptop screen:** Both parts of the attached clip/stand should be aligned vertically downward from the back of the camera. Rest the rubber-padded bottom of the webcam on the top edge of the screen, with the narrow front lip just over the front of the screen. The rubber pad of the clip/stand should be touching the back of the screen. The camera can be lifted up or down (ensure that both rubber pads are still in contact for a secure fit).


**On a desk or other flat surface:** The plain plastic side of the attached clip/stand should be on the surface (below the camera). Angle the two clip/stand hinges for the most stable position, with the webcam lifted up or down for the best view.

- 02 -

Connecting the Webcam

1. Connect the webcam's built-in USB cable to your PC's USB port (the camera will then appear in the "Devices and Printers" section of the "Control Panel").

2. Open the video chat or recording software you want to use and begin a video call or video recording. While the camera is active, the blue LED indicator light will be on.



On a Computer Monitor

On a Desk

Product Care

- Ensure camera and mount are firmly fixed in place or stable before use to avoid falls.
- Keep away from liquids, extreme heat, and strong magnetic fields.
- Ensure the operating temperature is within the range: -10°C ~ +45°C (14°F ~ 113°F).
- Avoid touching the lens surface. It may be cleaned with a cotton swab or lens-cleaning cloth. If any dirt is difficult to remove, a non-abrasive glasses lens cleaner may be used. Do not use corrosive solutions.

- 03 -

Warranty & Customer Support

Bei Fragen, Support, oder Warranty Claims, kontaktieren Sie uns bitte unter der jeweiligen Adresse, die Ihrer Region entspricht. Bitte geben Sie Ihre Amazon Bestellnummer und die Produktmodellnummer an.

Amazon US orders: support.us@aukey.com

Amazon EU orders: support.eu@aukey.com

Amazon CA orders: support.ca@aukey.com

Amazon JP orders: support.jp@aukey.com

\* Please note, AUKEY can only provide after sales service for products purchased directly from AUKEY. If you have purchased from a different seller, please contact them directly for service or warranty issues.

- 04 -


Vielen Dank, dass Sie sich für die PC-W3 1080p Webcam von AUKEY entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie für zukünftige Referenz gut auf. Sollten Sie darüber hinaus Fragen oder Probleme haben, hilft Ihnen unser freundlicher Kundenservice gerne weiter. Halten Sie Ihre Produktmodellnummer und Amazon-Bestellnummer bereit.

Diese Webcam kann auf den Bildschirmen (wie Flachbildschirm-Computermonitoren und Laptop-Computerbildschirmen) angeklammert werden oder steht auf einer ebenen Oberfläche (wie Tische oder ältere Computermonitoren mit tiefen Bildschirmen). Sie ist kompatibel mit Windows XP / Mac OS 10.6 / Android 5.0 oder höher.

Lieferumfang

1080p Webcam  
Bedienungsanleitung  
Garantiekarte

Übersichtsbild



- 05 -

Spzifikationen

Modell	PC-W3
Sensor	1/2.9" CMOS Image Sensor
Aufnahmeauflösung	1080p (30fps), 720p (30fps), 480p (30fps), 240p (30fps)
Videoformat	MJPEG, YUV
Effektives Pixel	2.0 Megapixel
Fokusbereich	0.3 bis 5m
Betrachtungswinkel	85°
Mindestlichtstärke	≤5 lux
Mikrofon	Zwei Stereomikrone
Eingang	DC 5V 200mA (max.)
Systemanforderungen	Windows XP / Mac OS 10.6 / Android 5.0 oder höher
Material	ABS
Betriebstemperatur	-10°C ~ +45°C (14°F ~ 113°F)
Länge des USB-Kabels	180cm / 5.9'
Abmessungen	81 x 26.5 x 25.5mm / 3.19" x 1.04" x 1.00"

Starten

Montage der Webcam

**Auf einem Flachbildschirm-Computermonitor oder Laptop-Bildschirm:** Die beiden Teile des angeschängten Klammer/Ständes sollten vertikal nach unten von der Rückseite der Kamera ausgerichtet werden. Legen Sie die Gummipolsterte Unterseite der Webcam auf die obere Bildschirmrand, mit der schmalen Frontlippe auf der Vorderseite des Bildschirms. Das Gummipad von Klammer/Ständer sollte die Rückseite des Bildschirms berühren. Die Kamera kann nach oben oder unten gekippt werden. (stellen Sie sicher, dass die beiden Gummipads immer noch in Kontakt für sichere Befestigung sind.)


- 06 -

**Auf einem Tisch oder einer ebenen Oberfläche:** Die ebene Kunststoff-Seite von angeschängten Klammer/Ständer sollte auf der Oberfläche (unter der Kamera) sein. Stellen Sie den Winkel der Schenkel von Klammer/Ständer für stabile Positionierung ein, und neigen Sie die Webcam nach oben oder unten für die beste Sicht.

Anschluss der Webcam

1. Schließen Sie das eingebaute USB-Kabel der Webcam an den USB-Anschluss ihres PCs an (die Kamera erscheint sich dann in Sektion „Geräte und Drucker“ von „Systemsteuerung“).

2. Öffnen Sie den Video-Chat oder die Software für Aufnahme, und beginnen Sie Videoanruf oder Videoaufnahme. Während die Kamera aktiv ist, leuchtet die LED-Anzeige blau.



Auf dem Computermonitor

Auf dem Tisch

Produktpflege

- Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass die Kamera fest am Ort befestigt oder stabil ist, um das Herunterfallen zu vermeiden.
- Halten Sie das Produkt fern von Flüssigkeiten, extremer Hitze und starken Magnetfeldern.
- Stellen Sie sicher, dass die Betriebstemperatur innerhalb des folgenden Bereichs liegt: -10°C ~ +45°C (14°F ~ 113°F).
- Vermeiden Sie die Oberfläche von Objektiv zu berühren. Sie kann mit einem Wattebausch oder Objektiveinwegtuch gereinigt werden. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können Sie einen nicht scheuernden Bildereiniger verwenden. Auf keinen Fall ötende Lösungen verwenden.

- 07 -

Garantie & Kundenservice

Bei Fragen, Problemen oder Garantieansprüchen kontaktieren Sie uns bitte unter der jeweiligen Adresse, die Ihrer Region entspricht. Bitte geben Sie Ihre Amazon Bestellnummer und die Produktmodellnummer an.

Bestellungen über Amazon Europa: support.eu@aukey.com

\* Wichtigster Hinweis: AUKEY bietet nur für die Produkte einen Kundenservice an, die direkt bei AUKEY erworben wurden. Sollten Sie Ihr Produkt bei einem anderen Händler gekauft haben, kontaktieren Sie bitte dessen Kundendienst bezüglich Fragen oder Garantieansprüchen.

- 08 -


Merci d'avoir acheté la AUKEY PC-W3 1080p Webcam. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le garder pour référence future. Si vous avez besoin des aides, veuillez contacter notre équipe de service client avec le numéro de modèle et votre numéro de commande Amazon.

Cette webcam peut être placée sur des écrans (tels que des moniteurs de tablettes et des écrans d'ordinateurs portables) ou installée sur des surfaces planes (comme des tables ou des moniteurs d'ordinateurs plus anciens avec écrans profonds). Il est compatible avec Windows XP / Mac OS 10.6 / Android 5.0 ou supérieur.

Contenu de l'Emballage

1080p Webcam  
Mode d'emploi  
Carte de Garantie

Diagramme du Produit



- 09 -

Spécifications

Modèle	PC-W3
Capteur	Capteur d'image 1/2.9" CMOS
Résolution d'Enregistrement	1080p (30fps), 720p (30fps), 480p (30fps), 240p (30fps)
Format de Vidéo	MJPEG, YUV
Pixel Effectifs	2.0 Mégapixels
Distance de Focale	0.3 à 5m
Angle de Vue	85°
Intensité d'Illumination Minimum	≤5 lux
Microphone	Deux microphones stéréo
Entrée	DC 5V 200mA (Max)
Exigences du Système	Windows XP / Mac OS 10.6 / Android 5.0 ou supérieur
Matériau	ABS
Température de Fonctionnement	-10°C ~ +45°C (14°F ~ 113°F)
Longueur du Câble USB	180cm / 5.9'
Taille	81 x 26.5 x 25.5mm / 3.19" x 1.04" x 1.00"

Pour Commencer

Positionnement de la Webcam

**Sur un moniteur de tablette ou un écran d'ordinateur portable :** les deux parties du clip attaché / support doivent être alignées verticalement vers le bas de l'arrière de la caméra. Reposez le bas en caoutchouc de la webcam sur le bord supérieur de l'écran, avec la levée avant étirée juste au-dessus de l'avant de l'écran. La rondelle en caoutchouc du clip / support doit toucher l'arrière de l'écran. La caméra peut être inclinée vers le haut ou vers le bas (assurez-vous que les deux rondelles en caoutchouc sont toujours en contact pour un ajustement sécurisé).


- 10 -

**Sur un bureau ou d'autre surface plane :** le côté plat en plastique du clip attaché / support doit être sur la surface (sous la caméra). Angler les deux clips / charnières de support pour la position la plus stable, avec la webcam inclinée vers le haut ou vers le bas pour la meilleure vue.

Connexion de la Webcam

1. Connectez le câble USB intégré de la webcam au port USB de votre PC (l'appareil apparaîtra dans la section "Dispositifs et Imprimers" de "Control Panel").

2. Ouvrez le chat vidéo ou le logiciel d'enregistrement que vous souhaitez utiliser et commencez un appel vidéo ou un enregistrement vidéo. Lorsque la caméra est activée, l'indicateur LED bleu s'allumera.



Sur un Moniteur d'Ordinateur

Sur un Bureau

Entretien du Produit

- Veillez assurer la caméra et le support sont solidement fixés ou stables avant d'utiliser pour éviter les chutes.
- Tenez à l'écart de liquides, de chaleur extrême et des champs magnétiques forts.
- Assurez-vous que la température de fonctionnement est dans la gamme : -10°C ~ +45°C (14°F ~ 113°F).
- Évitez de toucher la surface de l'objectif. Il peut être nettoyé avec un coton-tige ou un chiffon de nettoyage. Si y a des saletés sont difficiles à enlever, un nettoyant pour lentilles de verre non-abrasif peut être utilisé. Ne pas utiliser de solutions corrosives.

- 11 -

Garantie & Service Client

Pour des questions, soutiens et demandes de garanties, veuillez nous contacter à l'adresse ci-dessous qui correspond à votre région. Veuillez inclure votre numéro de commande Amazon et le numéro de modèle du produit.

Amazon EU commandes: support.eu@aukey.com

\*Veuillez noter que, AUKEY ne peut fournir le service après-vente que pour les produits achetés directement chez AUKEY. Si vous avez acheté des produits auprès d'un vendeur différent, veuillez le contacter pour tous les services ou questions de garantie.

- 12 -


Gracias por comprar AUKEY PC-W3 1080p Cámara Web. Por favor, lee atentamente el manual usuario y consérvalo para futuras consultas. Si necesita cualquier ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio con su número de modelo del producto y su número de orden de Amazon.

Esta cámara web puede ser recordada en pantallas (como monitores de ordenador de pantalla plana y pantallas de ordenador portátil) o permanecer en superficies planas (como mesas o monitores de ordenadores antiguos con pantallas profundas). Es compatible con Windows XP / Mac OS 10.6 / Android 5.0 o superior.

Contenidos del Paquete

1080p Cámara Web  
Manual Usuario  
Tarjeta de Garantía

Diagrama del Producto



- 13 -

Especificaciones

Modelo	PC-W3
Sensor	1/2.9" CMOS Sensor de Imagen
Resolución de Grabación	1080p (30fps), 720p (30fps), 480p (30fps), 240p (30fps)
Formato de Video	MJPEG, YUV
Pixelles Efectivos	2.0 Megapíxeles
Distancia Focal	0.3 a 5m
Ángulo de Visión	85°
Iluminación Mínima	≤5 lux
Micrófono	Microfones estéreo duales
Entrada	DC 5V 200mA (Max)
Requisitos del Sistema	Windows XP / Mac OS 10.6 / Android 5.0 o superior
Material	ABS
Temperatura de Funcionamiento	-10°C ~ +45°C (14°F ~ 113°F)
Longitud del Cable USB	180mm / 5.4"
Tamaño	81 x 26.5 x 25.5mm / 3.19" x 1.04" x 1.00"

Empezando

Posicionamiento de la Cámara Web

**En un monitor de ordenador o pantalla plana o una pantalla de ordenador portátil:** Ambas partes del clip / soporte conectado deben alinearse verticalmente hacia abajo desde la parte posterior de la cámara. Repose el fondo acolchado de goma de la cámara web en el borde superior de la pantalla, con el borde delantero estrecho justo por encima de la parte frontal de la pantalla. La almohadilla de goma del clip / soporte debe estar tocando la parte posterior de la pantalla. La cámara se puede inclinar hacia arriba o hacia abajo (asegúrese de que ambas almohadillas de goma todavía estén en contacto para un ajuste seguro).


- 14 -

**Sobre un escritorio u otra superficie plana:** El lado plano de plástico del clip / soporte conectado debe estar en la superficie (debajo de la cámara). Ajuste los dos bisagras de clip / soporte para obtener la posición más estable, con la cámara web inclinada hacia arriba o hacia abajo para la mejor vista.

Conexión de la Cámara Web

1. Conecte el cable USB incorporado de la cámara web al puerto USB de su PC (la cámara aparecerá en la sección "Dispositivos e Impresoras" del "Panel de Control").

2. Abra el chat de vídeo o el software de grabación que desea usar e inicie una llamada de vídeo o grabación de vídeo. Mientras la cámara está activa, el indicador LED azul se encenderá.



En un Monitor de Ordenador

Sobre un Escritorio

Cuidado del Producto

- Asegúrese de que la cámara y el soporte estén firmemente fijos en su lugar o estables antes del uso para evitar caídas.
- Manténgala lejos de líquidos, calor extremo y campos magnéticos fuertes.
- Asegúrese de que la temperatura de funcionamiento esté dentro del rango: -10°C ~ +45°C (14°F ~ 113°F).
- Evite tocar la superficie de la lente. Puede limpiarse con un bastoncillo de algodón o un paño para limpiar las lentes. Si es difícil quitar la suciedad, se puede usar un limpiador de lentes no abrasivo. No use soluciones corrosivas.

- 15 -

Garantía & Soporte al Cliente

Para preguntas, apoyo o reclamaciones de garantía, por favor póngase en contacto con nosotros en la siguiente dirección que se corresponde con su región. Por favor, incluya su número de orden de Amazon y su número de modelo del producto.

Amazon EU pedidos: support.eu@aukey.com

\* Por favor, tenga en cuenta que AUKEY sólo puede ofrecer servicio posterior a los productos comprados directamente de AUKEY. Si usted ha comprado del servicio aparte que, por favor, póngase en contacto con ellos directamente sobre la garantía o los problemas de servicio.

- 16 -


Gratz per acqulatore l'AUKEY PC-W3 1080p Webcam. Si prega di leggere attentamente il manuale d'uso e di conservarlo per un riferimento futuro. In caso di qualsiasi assistenza, si prega di contattarci il nostro gruppo di supporto, munito del numero di modello del Suo prodotto e del numero d'ordine di Amazon.

Questo webcam può essere montato sugli schermi (come monitor di computer a schermo piatto e schermo di portatile) o sulle superficie piane (come tavolo o monitor di computer con schermo profondo). È compatibile con Windows XP / Mac OS 10.6 / Android 5.0 o superiore.

Contenuti del Pacco

1080p Webcam  
Manuale d'uso  
Certificato di Garanzia

Diagramma del Prodotto



- 17 -

Specificazioni

Modello	PC-W3
Sensore	1/2.9" CMOS Sensore d'immagine
Risoluzione di Registrazione	1080p (30fps), 720p (30fps), 480p (30fps), 240p (30fps)
Formato di Video	MJPEG, YUV
Pixel Effettivi	2.0 Megapixel
Distanza di Fuoco	0.3 a 5m
Angolo di Vista	85°
Minimo Illuminazione	≤ 5lux
Microfono	Doppio microfono stereo
Ingresso	DC 5V 200mA (Max)
Requisiti di Sistema	Windows XP / Mac OS 10.6 / Android 5.0 o superiore
Materiali	ABS
Temperatura d'Operazione	-10°C ~ +45°C (14°F ~ 113°F)
Longhezza del Cavo USB	180cm / 5.9'
Dimensioni	81 x 26.5 x 25.5mm / 3.19" x 1.04" x 1.00"

Dare Inizio

Posizionare la Webcam

**So un monitor di computer a schermo piatto o uno schermo di portatile:** Entrambi la parte del supporto / fermaglio allegato dovrebbero essere allineate verticalmente verso il basso dal retro della telecamera. Appoggiare il fondo in gomma imbottita del webcam sul bordo superiore dello schermo, con il labbro dietro appena sopra la fronte dello schermo. Il pannello in gomma del supporto / fermaglio dovrebbe toccare il retro dello schermo. La telecamera può essere inclinata su o giù (assicurarsi che i due pannelli in gomma siano ancora in contatto per una inclinazione sicura).


- 18 -

**Su un tavolo o altre superfici piane:** Il piano lato di plastica del supporto / fermaglio allegato dovrebbe essere sulla superficie (sotto la telecamera). Regolare le cerniere del supporto / fermaglio per la posizione più stabile, inclinando la webcam su o giù per la migliore vista.

Collegare la Webcam

1. Collegare il cavo USB della webcam incorporato alla porta USB del Suo PC (la telecamera viene mostrata nella sezione "Dispositivi e Stampanti" del "Control Panel").

2. Aprire il software di video chat o di registrazione che si vuole usare ed iniziare una chiamata o una registrazione di video. Quando la telecamera è attiva, l'indicatore LED blu rimane acceso.



Su un Monitor di Computer

Su un Tavolo

Cura del Prodotto

- Assicurarsi che la telecamera e il supporto siano fissati saldamente in posizione o stabili prima dell'uso per evitare cadute.
- Allontanarsi dai liquidi, dai colori esterni e dai forti campi magnetici.
- Assicurarsi che la temperatura d'operazione sia entro la gamma: -10°C ~ +45°C (14°F ~ 113°F).
- Evitare di toccare la superficie della lente. Si può pulire con un tampone di cotone o un panno di pulito per lente. Se qualche polvere è difficile da rimuovere, si può usare un liquido per la pulizia per lenti. Se qualche polvere è difficile da rimuovere, si può usare un liquido per la pulizia per lenti.

- 19 -

detergente non abrasivo per pulire la lente. Non usare soluzioni corrosive

Garanzia & Assistenza ai Clienti

Per domande, supporto o richieste di garanzia, si prega di contattarci al seguente indirizzo che corrisponde alla Sua regione. Si prega d'inserire il Suo numero d'ordine di Amazon e di modello del prodotto.

Ordini di Amazon EU: support.eu@aukey.com

\* Si prega di notare che AUKEY può offrire solo il servizio di post-vendita per i prodotti acquistati direttamente da AUKEY. Se ha acquistato da un venditore diverso, si prega di contattarlo direttamente per problemi di servizio o di garanzia.


- 20 -

この度は、AUKEY PC-W3 1080p ウェブカメラをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前に、必ず取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。何の疑問・質問がございましたら、品番とAmazon注文番号を記入した上、お気軽に当社のお客様サービスセンターにお問い合わせください。

パッケージ内容

1080p ウェブカメラ  
ユーザーマニュアル  
保証カード

製品各部の名称



- 21 -

製品仕様

モデル	PC-W3
センサー	1/2.9" CMOS画像センサー
記録解像度	1080p (30fps), 720p (30fps), 480p (30fps), 240p (30fps)
ビデオフォーマット	MJPEG, YUV
有効画素数	2.0メガピクセル
フォーカス距離	0.3~5m
視野角	85°
最低照度	≤5ルク
マイク	デュアルステレオマイク
入力	DC 5V 200mA (マックス)
システム要件	Windows XP / Mac OS 10.6 / Android 5.0以上
材料	ABS
動作温度	-10℃ ~ +45℃ (14ℱ ~ 113ℱ)
USBケーブルの長さ	180cm / 5.9'
サイズ	81 x 26.5 x 25.5