

Model: LT-ST23

AUKEY

User Manual

Mini RGB Light

AUKEY International Ltd.
www.aukey.com | support@aukey.com
No.102, Building P09, Electronics Trade Center
Huanan City, Pinghu Town, Longgang District
Shenzhen, Guangdong, 518111, CN

AUKEY

User Manual

Mini RGB Light

Contents

English	01-05
Deutsch	06-10
Français	11-15
Español	16-20
Italiano	21-25
日本語	26-30

材质: 105g 铜版纸
尺寸: 75 x 90 mm
印刷: 单黑双面印刷
装订方式: 骑马钉装订
(封面内页留白)

Thank you for purchasing the AUKEY LT-ST23 Mini RGB Light. Please read this user manual carefully and keep it for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

Package Contents

- Mini RGB Light
- Micro-USB Cable
- Two Circular Metal Plates
- Carabinier
- User Manual
- Warranty Card

Specifications

Model	LT-ST23
Luminous Flux	180 lumens (Max)
Color Temperature	2700K / 6500K
Color Rendering Index	≥ 80Ra
Input	DC 5V 1A
Power Consumption	2W
Charging Time	3.5 hours
Continuous Use Time	6 hours (brightest light), 100 hours (dimmiest light)
Battery Capacity	2200mAh
LED Type	SMD2835
Numbers of LEDs	29
Water-Resistance Rating	IP65-equivalent
Dimensions	95 x 95 x 75mm / 3.74" x 3.74" x 2.95"
Weight	259g / 9.12oz

- 01 -

Product Diagram

Getting Started

Connect one end of the included micro-USB cable to the charging input port of the LT-ST23 and the other end of the cable to a USB charger or charging port to charge. LED indicator will be flashing red while charging and blue when fully charged. Charging takes around 3.5 hours.

- 02 -

Powering On/Off the Light

- Long-press the multi-function button to turn on/off the light
- When the light is switched on, the LED indicator is blue (or flashes red when battery is below 20%)
- With the light on, double-tapping the touch control point (center-top of the light cover) also switches the light on/off, but off is standby with touch control active. Only the multi-function button switches the light fully off

Switching Between Light Modes

There are four main light modes: cool white, soft yellow, manual RGB color-cycling, and automatic RGB color-cycling.

- Switch between light modes by pressing the multi-function button

Adjusting Light Brightness

- Long-press the touch control point until you get the desired brightness. On each long press, the brightness will smoothly scale in the opposite direction
- Stop at any brightness level between the highest and lowest (LED indicator will flash green when these are reached)
- Brightness is only adjustable in cool white and soft yellow light modes

Using the Light Color Modes

There are two RGB color-cycling light modes. The first is manual and the second is automatic. Use manual to choose a color. Automatic cycles through all the colors continuously.

- In manual, long-press the touch control point until you get the desired color

- 03 -

Light Memory Function

The light switches on with the last-set mode, so you don't need to repeat color selection or brightness adjustment to reach your preferred setting.

Using the Magnetic Light Mounts

The light directly attaches to many metal surfaces. For convenient mounting on other surfaces, two metal plates are included.

- Clean the flat surface (such as a wall) where you want to install the light with a mixture of equal parts (1:1) isopropyl alcohol and water
- Carefully remove the metal plate's adhesive backing and adhere the plate to the surface
- Press and hold firmly for a few minutes to ensure tight adhesion
- Place the light's magnetic base against the magnetic plate so that it magnetically attaches

Product Care & Use

- Don't repair, dismantle, or modify the product
- Keep away from extreme heat
- When using the hanging strap, ensure secure fixing to avoid the light falling
- Disconnect power cable and switch off light before cleaning or when not in use for a long time
- Clean the light only with a soft, dry cloth
- Charge the LT-ST23 at least once every 3 months

- 04 -

Warranty & Customer Support

For questions, support, or warranty claims, contact us at the address below that corresponds with your region. Please include your Amazon order number and product model number.

Amazon US orders: support.us@aukey.com
Amazon EU orders: support.eu@aukey.com
Amazon CA orders: support.ca@aukey.com
Amazon JP orders: support.jp@aukey.com

*Please note, AUKEY can only provide after sales service for products purchased directly from AUKEY. If you have purchased from a different seller, please contact them directly for service or warranty issues.

- 05 -

Vielen Dank, dass Sie sich für die AUKEY LT-ST23 Mini RGB Lampe entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie für zukünftige Referenz gut auf. Sollten Sie darüber hinaus Fragen oder Probleme haben, hilft Ihnen unser freundlicher Kundenservice gerne weiter. Halten Sie dann bitte Ihre Produktmodellnummer und Amazon-Bestellnummer bereit

Lieferumfang

- Mini RGB Lampe
- Micro-USB Kabel
- Zwei kreisförmige Metallplatten
- Karabiner
- Bedienungsanleitung
- Garantiekarte

Spezifikationen

Modell	LT-ST23
Lichtstrom	180 lm (Max)
Farbtemperatur	2700K / 6500K
Farbwiedergabeindex	≥ 80Ra
Eingang	DC 5V 1A
Stromverbrauch	2W
Lebensdauer der LED	3,5 Stunden
Bestandiger	6 Stunden (hellstes Licht), 100 Stunden (dimmestes Licht)
Gebrauchszeit	100 Stunden (dimmestes Licht)
Batteriekapazität	2200mAh
Typ der LED	SMD2835
Anzahl der LEDs	29
Wasserdicht Rating	IP65-Equivalent
Abmessungen	95 x 95 x 75mm / 3,74" x 3,74" x 2,95"
Gewicht	259g / 9,12oz

- 06 -

Diagramm des Produkts

Starten

Schließen Sie ein Ende von dem mitgelieferten Mikro-USB-Kabel an dem Ladeneingang des LT-ST23 und den andere Ende vom Kabel an einem USB-Ladegerät oder dem Ladenschluss. Die LED-Indikator blinkt während des Ladevorgangs rot und blau bei vollem Ladestadium. Die Aufladung dauert ca. 3,5 Stunden.

- 07 -

Powering On/Off the Light

- Zum Ein/Ausschalten der Lampe, drücken Sie die Multifunktions-Taste
- Wenn die Lampe eingeschaltet ist, leuchtet die LED-Indikator blau (oder blinkt rot, wenn die Batterie unter 20% liegt)
- Wenn die Lampe leuchtet, schaltet das doppelte Klopfen des Sensor auf Touch-Panel (Mittelpunkt des Lampenschirms) auch das Licht ein / aus, aber steht die Lampe Standby-Zeit mit dem Sensor auf Touch-Panel aktiv. Nur die Multifunktions-Taste schaltet das Licht ganz aus

Beleuchtungsmodi

Es gibt vier Beleuchtungsmodi: Kühles Weiß, weiches Gelb, manuelles RGB-Farbwechsel und automatisches RGB-Farbwechsel

- Umschalten Sie zwischen den Beleuchtungsmodi durch Drücken der Multifunktions-Taste

Helligkeitseinstellung

- Drücken Sie lange den Sensor auf Touch-Panel, bis Sie die gewünschte Helligkeit erhalten. Bei jedem la Touch-Druck wird die Helligkeit gleichmäßig hin und her gewechselt.
- Stop bei jeder Helligkeitseinstellung zwischen dem höchsten und dem niedrigsten (LED-Indikator blinkt grün, wenn diese erreicht sind)
- Helligkeit ist nur in kühlen weißen und weichen gelben Beleuchtungsmodi einstellbar

- 08 -

Verwendung der Farbwechselmodi

Es gibt zwei RGB-Farbwechsel. Die erste ist manuell und die zweite ist automatisch. Verwenden Sie manuell, um eine Farbe zu wählen. In automatisches RGB-Farbwechsel wechseln alle Farben ständig.

- Halten Sie den Sensor auf Touch-Panel in manuelles RGB-Farbwechsel lang gedrückt, bis Sie die gewünschte Farbe auszuwählen.

Licht-Memory-Funktion

Die Lampe schaltet mit der letzten eingestellten Helligkeitsstufe ein, so Sie brauchen die Helligkeit-Einstellung nicht wiederholen, um Ihre bevorzugte Einstellung zu erreichen.

Mit den magnetischen Lampenunterlage

Die Lampe hängt direkt an viele Metalloberflächen an. Zur Erleichterung der Montage auf anderen Flächen sind zwei Metallplatten enthalten.

- Reinigen Sie die Oberfläche (wie eine Wand), wo die Lampe montiert wird, mit einer Mischung aus gleichen Teilen (1: 1) Isopropylalkohol und Wasser
- Abstreifen Sie vorsichtig den Klebstoff der Metallplatte und kleben Sie die Platte an der Oberfläche.
- Drücken und halten Sie einige Minuten fest, um eine enge Haftung zu gewährleisten.
- Legen Sie die magnetische Lampenunterlage gegen die Magnetplatte, so dass sie magnetisch befestigt ist.

- 09 -

Produktpflege & Nutzung

- Die Lampe kann nicht repariert, demontiert oder modifiziert werden
- Weg von der extra Hitze
- Bei Verwendung des Hänging Loop ist eine sichere Befestigung zu gewährleisten, um das Licht nicht zu fallen.
- Schließen Sie das Stromkabel ab und schalten Sie das Licht vor der Reinigung aus oder wenn es nicht lange benutzt wird
- Reinigen Sie die Lampe nur mit einem weichen, trockenen Tuch
- Laden Sie den LT-ST23 mindestens einmal alle 3 Monate auf

Garantie & Kundenservice

Bei Fragen, Unterstützungen oder Garantieansprüchen kontaktieren Sie uns bitte unter der jeweiligen Adresse, die Ihrer Region entspricht. Bitte geben Sie Ihre Amazon-Bestellnummer und die Produktmodellnummer an

Bestellungen über Amazon Europa: support.eu@aukey.com

*Wichtiger Hinweis: AUKEY bietet nur für die Produkte einen Kundenservice an, die direkt bei AUKEY erworben wurden. Sollten Sie Ihr Produkt bei einem anderen Händler gekauft haben, kontaktieren Sie bitte dessen Kundendienst bezüglich Fragen oder Garantieansprüchen.

- 10 -

Merci d'avoir acheté AUKEY LT-ST23 9W Mini Lampe RVB. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le conserver pour référence future. Si vous avez besoin des aides, veuillez contacter notre équipe de service client avec le numéro de modèle et votre numéro de commande Amazon.

Contenu de l'Emballage

- Mini Lampe RVB
- Câble Micro-USB
- Deux Plaque Métalliques Circulaires
- Mousqueton
- Mode d'Emploi
- Carte de Garantie

Spécifications

Modèle	LT-ST23
Flux Lumineux	180 lumens (Max)
Température de Couleur	2700K / 6500K
Indice de Rendu de Couleur	≥ 80Ra
Entrée	DC 5V 1A
Consommation d'Énergie	2W
Temps de Charge	3,5 heures
Temps d'utilisation continu	6 heures (la plus lumineuse), 100 heures (la plus faible)
Capacité de la Batterie	2200mAh
Type de LED	SMD2835
Nombre de LEDs	29
Indice de protection Eau	IP65-Equivalent
Dimensions	95 x 95 x 75mm / 3,74" x 3,74" x 2,95"
Poids	259g / 9,12oz

- 11 -

Diagramme du Produit

Pour Commencer

Connectez une extrémité du câble micro-USB inclus au port d'entrée de charge du LT-ST23 et l'autre extrémité du câble à un chargeur USB ou à un port de charge à charge. L'indicateur LED clignote en rouge pendant le chargement et le bleu lorsqu'il est complètement chargé. Le chargement dure environ 3,5 heures.

- 12 -

Allumer / Eteindre la Lumière

- Appuyez longuement sur le bouton multifonction pour allumer / éteindre la lumière
- Lorsque le voyant est allumé, l'indicateur LED est bleu (ou clignote en rouge lorsque la batterie est inférieure à 20%)
- Avec la lumière allumée, double-cliquez sur le point de commande tactile (centre-dessus du couvercle de la lumière) pour une lumière marche / arrêt, mais elle est hors veille avec contrôle tactile encore active. Seul le bouton multi-fonctions qui éteint complètement la lumière

Commuation entre Modes Lumineux

Il existe quatre modes de lumière principale : blanc frais, jaune doux, cycle de couleurs RVB manuel et cycle de couleurs RVB automatique. Il existe quatre modes de lumière principale: blanc frais, jaune doux, cycle de couleurs RVB manuel et cycle de couleurs RVB automatique

- Basculer entre les modes de lumière en appuyant sur le bouton multifonction

Réglage de la Luminosité

- Appuyez longuement sur le point de contrôle tactile jusqu'à ce que vous obteniez la luminosité souhaitée. Sur chaque pression prolongée, la luminosité s'élève en douceur dans la direction opposée
- Arrêtez-vous à n'importe quel niveau de luminosité entre le plus haut et le plus bas (L'indicateur LED clignote en vert lorsque ceux-ci sont atteints)
- La luminosité est réglable uniquement en mode lumineux jaune blanc froid et doux

- 13 -

Utilisation des Modes Couleur

Il existe deux modes de lumière à cycle de couleur RVB. Le premier est manuel et le second est automatique. Utilisez le manuel pour choisir une couleur. Cycles automatiques à travers toutes les couleurs en continu.

- En le manuel, appuyez longuement sur le point de contrôle tactile jusqu'à obtenir la couleur désirée

Fonction Mémoire

La lumière s'allume avec le dernier mode réglé, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de répéter la sélection des couleurs ou le réglage de la luminosité pour atteindre votre réglage préféré.

Utilisation des Supports Magnétique

La lumière s'attache directement à de nombreuses surfaces métalliques. Pour un montage pratique sur d'autres surfaces, deux plaques métalliques sont incluses.

- Nettoyez la surface plane (comme un mur) où vous souhaitez installer la lumière avec un mélange de parties égales (1: 1) d'alcool isopropyle et d'eau
- Retirez délicatement le support de plaque métallique adhésive et faire adhérer la plaque à la plaque
- Appuyez et maintenez fermement pendant quelques minutes pour assurer une adhérence forte
- Placez la base magnétique de la lumière contre la plaque magnétique de sorte qu'il attache magnétiquement

- 14 -

Entretien du Produit & Utilisation

- Ne pas réparer, démonter ou modifier le produit
- Tenez à l'écart de la chaleur extrême
- Lorsque vous utilisez la sangle de suspension, assurez une fixation sûre pour éviter tomber
- Débranchez le câble d'alimentation et éteignez la lumière avant de le nettoyer ou lorsqu'il ne sont pas utilisés depuis longtemps
- Nettoyer la lumière uniquement avec un chiffon doux et sec
- Chargez le LT-ST23 au moins une fois tous les 3 mois

Garantie & Service Client

Pour des questions, soutiens ou demandes de garanties, veuillez nous contacter à l'adresse ci-dessous qui correspond à votre région. Veuillez inclure votre numéro de commande Amazon et le numéro de modèle du produit.

Amazon EU orders: support.eu@aukey.com

*Veuillez noter que, AUKEY ne peut fournir le service après-vente que pour les produits achetés directement de AUKEY. Si vous avez acheté des produits auprès d'un vendeur différent, veuillez le contacter pour tous les services ou questions de garantie.

- 15 -

Gracias por comprar AUKEY LT-ST23 Mini Lámpara RGB. Lea lentamente el manual usuario por favor y consérvelo para las consultas futuras. Si necesita cualquier ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio con su número de modelo del producto y su número de orden de Amazon.

Contenidos del Paquete

- Mini Lámpara RGB
- Cable Micro USB
- Das Placas Circular de Metal
- Mosqueton
- Manual Usuario
- Tarjeta de Garantía

Especificaciones

Modelo	LT-ST23
Flujo Lumínoso	180 lm (máx)
Temperatura del Color	2700K / 6500K
Índice de Reproducción Cromática	≥ 80Ra
Entrada	DC 5V 1A
El consumo de energía	2W
Tiempo de Carga	3,5 horas
Tiempo de Uso Continuo	6 horas (luz más brillante), 100 horas (luz más oscura)
Capacidad de Batería	2200mAh
Tipo de LED	SMD2835
Cantidad de LEDs	29
Clasificación de Resistencia al Agua	IP65-Equivalente
Dimensiones	95 x 95 x 75mm / 3,74" x 3,74" x 2,95"
Peso	259g / 9,12oz

- 16 -

Diagrama del Producto

Empezando

Conecte un extremo del cable micro USB incluido en el puerto de entrada de la carga LT-ST23 y el otro extremo del cable a un cargador USB o un puerto de carga para cargar. El indicador LED parpadeará en rojo durante la carga y en azul cuando está cargada completamente. El tiempo de carga se debe ser alrededor de 3,5 horas.

- 17 -

Encender / Apagar la Luz

- Largo-contacto el botón de multi-function para encender/apagar la luz
- El indicador LED es azul cuando la luz se enciende (o parpadea en red cuando la energía de la batería es bajo de 20%)
- Con la luz, doble toque en el Punto Control de Tocar el Centro Superior de la cubierta ligera) también cambia la luz de encendido / apagado, pero el cambio apagar y el control de tocar es muy activo. Sólo el botón multifunción puede apagar la luz totalmente

Cambiar de los Modelos de la Luz

Hay cuatro principales modelos de luz: blanco frío, amarillo suave, Manual de color RGB ciclismo, Color RGB automático de ciclismo.

- Cambiar el modo de la luz tocando el multi-function botón

Ajustar el Brillo de la Luz

- Largo-contacto el Punto de Touch Control hasta obtener el brillo deseado. Cuando tener cada prensa, el brillo se escala suavemente en la dirección opuesta
- Para en cualquier nivel del brillo entre la mayor y la menor (el indicador LED parpadeará en verde cuando estos son alcanzados.)
- El brillo de la luz sólo se puede ajustar en los modelos de luz de blanco frío y amarillo suave

- 18 -

Usando los Modos del Color de la Luz

Hay dos modos de color RGB de ciclismo. El primero es manual y el segundo es automático. Usar el manual para elegir un color. Ciclos automáticos se continúan a través de todos los colores.

- En el manual, Largo-toque el Punto de Touch Control hasta conseguir el color deseado.

La Función de Memoria de la Lámpara

Los interruptores de la luz se enciende con el modo del último set, así que no necesito repetir la selección de color o ajustar el brillo para alcanzar su valor preferido

Utilizando los Soportes Magnéticos de la Luz

La luz atribuye a muchas superficies de metal directamente. Conveniente para el montaje en otras superficies, dos placas de metal son incluidas.

- Limpia la superficie plana (como una pared) donde desea instalar la luz con una mezcla de partes iguales de agua y alcohol isopropílico (1:1)
- Retirar cuidadosamente la placa de metal adhesivo y adherirlo a la superficie de la placa
- Presionar firmemente durante unos minutos para garantizar la adhesión extrema.
- Poner la base de la lámpara en la placa magnética para absorber.

- 19 -

Cuidado & Uso de Producto

- No reparar, desmontar o modificar el producto
- Mantener lejos del calor extremo
- Cuando se utilizo la correa colgante, garantizar una fijación segura para evitar la caída de luz
- Desconecte el cable de alimentación y apagar la luz antes de la limpieza o cuando no se utiliza por un largo tiempo
- Limpia la luz sólo con un paño suave y seco
- Cargar la luz sólo al menos una vez cada 3 meses

Garantía & Soporte al Cliente

Para las preguntas, los apoyos, o las reclamaciones de garantía, póngase en contacto con nosotros en las siguientes direcciones que corresponde con su región y incluya su número del orden de Amazon y el número de modelo del producto por favor.

Amazon EU orders: support.eu@aukey.com

*Por favor, tenga en cuenta que AUKEY sólo puede ofrecer servicio postventa a los productos comprados directamente de AUKEY. Si usted ha comprado del vendedor diferente, por favor, póngase en contacto con ellos directamente sobre la garantía o los problemas de servicio.

- 20 -

Grazie per acquistare AUKEY LT-ST23 Mini Lampada RGB. Si prega di leggere attentamente il manuale d'uso e di conservarlo per un riferimento futuro, in caso di qualsiasi assistenza, si prega di contattare il nostro gruppo di supporto, fornito del numero di modello del suo prodotto e del numero d'ordine di Amazon.

Contenuti del Pacco

- Mini Lampada RGB
- Due Piastre Metalliche Circolari
- Moschettone
- Micro-USB Cavo
- Manuale d'Uso
- Certificato di Garanzia

Specificazioni

Modello	LT-ST23
Lumen	180 lm (Max)
Temperatura di Colore	2700K / 6500K
CRI	≥ 80Ra
Ingresso	DC 5V 1A
Consumo di Potenza	2W
Tempo di Ricaricare	3,5 Ore
Durata di Uso	6 Ore (luce più brillante), 100 Ore (luce più debole)
Capacità di Batteria	2200mAh
Tipo di LED	SMD2835
Numeri di LED	29
Resistenza all'Acqua	IP65
Dimensione	95 x 95 x 75mm / 3,74" x 3,74" x 2,95"
Peso	259g / 9,12oz

- 21 -

Diagramma del Prodotto

Dare Inizio

Collegare un'estremità del cavo micro-USB incluso con una porta d'ingresso per carica del LT-ST23 e l'altra estremità del cavo ad un caricatore USB o porta di carica per ricaricare. LED indicatore sarà rosso lampeggiato durante la carica, quando diventa blu è completamente carica. Ci vuole circa 3,5 ore per ricaricare.

- 22 -

Controllo di Luce Accesa / Spenta

- Premere il pulsante multifunzionale a lungo per accendere / spegnere la luce
- Quando la lampada è accesa, l'indicatore LED diventa blu (o rosso lampeggiato quando la batteria è inferiore al 20%)
- Quando la luce accesa, si può toccare due volte il punto di controllo al tocco (centro superiore del coperchio di lampada) anche controllare la luce accesa / spenta, ma quello spento è lo stato di standby con attivazione di controllo al tocco. Solo il pulsante multifunzionale può spegnere la luce completamente

Modalità d'Illuminazione

Ci sono quattro principali modalità di illuminazione: bianco freddo, giallo morbido, manuale RGB colore circolare, ed automatico RGB colore circolare.

- Premere il pulsante multifunzionale per cambiare la modalità di illuminazione

Regolazione della Luminosità di Luce

- Premere il pulsante di controllo al tocco a lungo, fino a quando si ottiene la luminosità desiderata. In ogni pressione lunga, la luminosità sarà uniformemente scalata nella direzione opposta
- Interrompere in qualsiasi livello di luminosità tra il più alto e il più basso (l'indicatore LED lampeggia in verde quando questi vengono raggiunti)
- La luminosità è regolabile solo in modalità di luce gialla morbida e bianca fresca

- 23 -

Utilizzo della Modalità di Colore

Sono due modalità disponibili di illuminazione di RGB colore circolare. Il primo è manuale e il secondo è automatico. Utilizzare quello manuale per scegliere un colore. Ciclo automatico attraverso tutti i colori continuamente.

- In manuale, premere il pulsante di controllo al tocco a lungo, fino a quando si ottiene il colore desiderato

Funzione della Memoria di Luce

La lampada s'accende con l'ultima impostazione di modalità e di luminosità, quindi non c'è bisogno di ripetere il regolamento di luminosità e la scelta di modalità per l'impostazione preferita

Utilizzo della Base Magnetica

La lampada può fissare direttamente a molte superfici metalliche. Per il montaggio più conveniente su altre superfici, include due piastre metalliche.

- Pulire la superficie piana (come parete) in cui si vuole installare la lampada con una miscela in parti uguali (1:1) alcol isopropilico e acqua.
- Rimuovere con attenzione adesivo della piastra metallica e applicare la piastra allo superficie.
- Premere e tenere saldamente con alcuni minuti per garantire l'adesione stretta.
- Posizionare base magnetica della lampada contro la piastra magnetica in modo che attribuisce magneticamente.

- 24 -

Cura & Uso del Prodotto

- Non riparare, smontare o modificare il prodotto
- Allontanarsi dal liquido e dal calore esterno
- Quando si utilizza il gancio appeso, si prega di garantire un fissaggio sicuro per evitare la lampada che cade
- Scollegare il cavo di potenza e spegnere la lampada prima di pulire o quando non viene utilizzato per lungo tempo
- Pulire la lampada con panno morbido e asciutto
- Caricare Mini Lampada RGB LT-ST23 almeno una volta ogni 3 mesi

Garanzia & Assistenza ai Clienti

Per domande, supporto o richieste di garanzia, contattarci al seguente indirizzo che corrisponde alla Sua regione. Si prega d'inserire il Suo numero d'ordine di Amazon e di modello dei prodotti.

Ordini di Amazon EU: support.eu@aukey.com

*Si prega di notare che AUKEY può offrire solo il servizio di post-vendita per i prodotti acquistati direttamente da AUKEY. Se ha acquistato da un venditore diverso, si prega di contattarlo direttamente per problemi di servizio o di garanzia.

- 25 -

はじめに

この度は、AUKEY LT-ST23 ミニRGBライトをご購入頂き、誠にありがとうございます！ご使用前に、必ず取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。他の問題・質問がございましたら、品番とAmazon注文番号を記入した上、お気軽に当社のお客様サービスセンターにお問い合わせください。

パッケージ内容

- ミニRGBライト
- マイクロUSBケーブル
- 二つ折りメタルプレート
- カラabiner
- ユーザーマニュアル
- 保証書

製品仕様

品番	LT-ST23
光束	180lm (最大)
色温度	2700K / 6500K
CRI	≥ 80Ra
入力	DC 5V 1A
消費電力	2W
充電時間	3.5時間
連続使用時間	6時間 (最も明るい時) 100時間 (最も暗い時)
バッテリーの容量	2200mAh
LEDのタイプ	SMD2835
LEDの数	29
防水レベル	IP65 相当
寸法	95 x 95 x 75mm / 3.74" x 3.74" x 2.95"
重量	259g / 9.12oz

- 26 -

各部の名称

使用方法

付属のミニUSBケーブルの一端をランプの充電入力ポートに、他の一端をUSB充電器または充電ポートに接続してください。充電する際、LEDインジケータが赤を点滅します。満充電するには、約3.5時間かかります。そして、LEDインジケータが青くなります。

- 27 -

電源のオン/オフについて

- 多機能ボタンを長押しすることにより、電気のON/OFFになります。
- ライトが点灯すると、LEDインジケータが青色に表示されます。但し、電池容量が20%未満する際、青色で点滅します。
- 電源がONにした場合、タッチコントロールポイント(ライトカバーの中央上部)を連続2回タッチすれば、ライトをON/OFFに切り替えることができます。この際、またアラップの状態で、完全なOFFしたい時、多機能ボタンをご利用ください。

ライトモードの切り替えについて

- 長押しボタンを長押しすることにより、ライトモードを切り替えることができます。

輝度の調整について

- 長押しボタンで輝度を調整することができます。
- タッチコントロールポイントを押し続けると、輝度をスムーズに変ります。希望の輝度までタッチを停止した際、LEDインジケータが青色で点滅します。

RGBカラーサイクリングについて

手動RGBカラーサイクリングには、ご希望の色まで上部のタッチパネルをタッチして調整します。

- 自動RGBカラーサイクリングには、電源ボタンでこのモードに遷移した次第、カラーは自動順番に選択されます。

- 28 -

ライトのメモリ機能について

ライトが最後に使用した設定されたモードは記憶され、再度電源をONする際、調整の順序は記憶されておられます。

あらゆるシーンに使用する

マグネットが付きなので金属ある所に固定できます。また、付属している二つ折りメタルプレートを利用して、もっと幅広い場所にご利用できます。

- 二つ折りメタルプレートを利用して、ライトを希望の場所に付着する時、まずご希望の場所をきれいに拭いてください。
- メタルプレート裏面を取り出して、壁面に貼り付けてください。
- 完全に密着するまで何度も押しつけて試してください。
- ライトの磁気ベース面をメタルプレートに当て貼りつけてください。

ご注意

- 製品を修理、分解、改造しないでください。
- 腐食性液体や腐蝕性液体を避けてください。
- シリコンのハンギングループをご利用してどこに掛ける場合、ライトが落ちないようにしっかりと固定することを確認してください。
- 長期使用していない場合は必ず清掃する前に、電源ケーブルを取り外してください。
- 清潔な布で柔らかく拭いた上できれいにしてください。
- 本製品には少なくとも3ヶ月間1回に充電する必要があります。

- 29 -

保証期間とお客様サポート

何かご質問・ご質問などございましたら、品番とAmazon注文番号を記入した上で、お客様サービスセンターまでお問い合わせください。最も早い返答日にご返信をさせていただきます。

Amazon JP注文: support.jp@aukey.com

*当社は、AUKEY公式ショップ、または当社が認める小売業者から購入された製品に対してのみ、アフターサービスと製品保証を提供しております。他の小売業者から購入された製品の交換、返品、返金に関してはご協力をお願いいたします。

- 30 -